



Neptun Outside.....
Nautilus....
Hybrid....
Nemo....
Exit.....
Oceanic.....

Alpina HWSF GmbH

Roseggerweg 14
83026 Rosenheim

Tel 08031-63009 – Fax 64479

Mobil 0171-756 15 88

www.alpinafenster.de
alpinafenster@t-online.de

Wartungshinweis für Hochwasserschutzfenster und -Türen

Nautilus, Neptun Outside, Nautilus Hybrid, Exit, Nemo und Hochwasserschutztüren.

Sehr geehrte Verbraucher / Anwender!

Das Element wurde im Rahmen der Qualitätssicherung werksseitig überprüft, hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen und wurde in diesem Zustand auf Ihrer Baustelle angeliefert und eingebaut.

Ihre Fenster sind mit einem hochwertigen Siegenia-Beschlag ausgestattet. Damit seine Leichtgängigkeit und einwandfreie Funktion erhalten bleibt, müssen Sie folgende **Wartungsarbeiten einmal jährlich** durchführen lassen:

- Fetten oder ölen aller beweglichen Teile und Verschlussstellen mit säure- oder harzfreiem Öl
- Prüfen aller sicherheitsrelevanten Beschlagsteile auf festen Sitz und Verschleiß.
- Prüfen der Hochwasserschutzdichtung auf einwandfreien Sitz oder Beschädigungen.
- Prüfen des Dichtungsanschlags (Stock/ Flügel) auf Sauberkeit. Es dürfen sich keine Schmutzreste (Blätter, Gräser usw.) zwischen der Dichtung und dem Rahmen befinden.
- Prüfen der Schließkraft der Bedienelemente und des daraus resultierenden Anpressdrucks.

Achtung! Auch folgende Arbeiten dürfen nur von einem von Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH autorisierten Fachbetrieb ausgeführt werden:

- alle Einstellarbeiten an den Beschlägen
- der Austausch von Beschlagsteilen
- das Ein- und Aushängen von Fensterflügeln
- der Austausch sämtlicher Scheiben

Hinweis!

Reinigen Sie die Fensterlemente nur mit milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln in verdünnter Form. Verwenden Sie niemals aggressive, säurehaltige Reinigungsmittel, da diese die Dichtung und den Korrosionsschutz der Beschlagsteile angreifen können.

Schieben Sie kein Material durch das geöffnete Fenster. Beschädigung der Dichtung ist die Folge! Beschädigte oder nicht sitzende Dichtungen, sowie nicht vollständig verriegelte Flügel beeinträchtigen die Dichtheit des Elements.

Verriegeln/schließen Sie das Fenster in jedem Fall, wenn Sie das Haus verlassen. Denn auch bei plötzlich eintretenden Starkniederschlägen können die Lichtschächte durch Oberflächenwasser in Minuten geflutet werden.

Schutz nach Ablauf der Gewährleistung von 5 Jahren:

Natürlich können wir nicht Gewährleistung auf „Lebenszeit“ geben. Sie haben aber die Möglichkeit, die Hochwasserschutzsysteme nach Ablauf der Gewährleistung von uns oder unseren Partnerfirmen überprüfen zu lassen. Wir prüfen alle mechanischen Teile, Dichtungen, Silikon der Scheiben, sowie Anpressdruck auf Funktionsfähigkeit.

Sollten nach Ablauf der Gewährleistung gewisse Arbeiten, wie das Wechseln von beschädigten Dichtungen oder Beschlagsteilen notwendig werden, so beheben wir diese Schäden, was wir dann auch in Rechnung stellen müssten.

Mit freundlichen Grüßen

Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH

